

Link do produktu: <https://progselection.pl/cegi-boczne-do-paznokci-nc729-11-p-1452.html>



Cęgi boczne do paznokci NC729-11

Cena	75,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	NC729-11
Kod EAN	5903857402346

Opis produktu

Cęgi boczne do skracania paznokci NC729-11 są wysokiej jakości narzędziem do zastosowań profesjonalnych. Dzięki metodzie którą zastosowaliśmy przy ich wykonaniu, narzędzie jest odporne na uszkodzenia. Nadaje się do długotrwałego użytku, można je sterylizować i dezynfekować. Ostrza cęgów z jednej strony mają prostą i spłaszczoną powierzchnię, od strony zewnętrznej natomiast lekko je zaokrągliliśmy. Dzięki ramionom o obłym kształcie bardzo dobrze leżą w dłoni.

MATERIAŁ

Wykonane ze stali AISI 420

PARAMETRY

- posiadają podwójną sprężynę
- ręcznie ostrzone
- narzędzie o długości ok. 13 cm
- ostrze o długości ok. 17 mm
- przeznaczone do dezynfekcji oraz sterylizacji

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- cęgi przed użyciem należy poddać procesowi sterylizacji
- instrumenty należy używać do czynności do jakich są przeznaczone
- **regularne natłuszczanie części ruchomych utrzyma ich skuteczność i prawidłowe odbijanie**
- narzędzia zaleca się przechowywać ostrzem do góry
- chroń narzędzie przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.

-
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.

Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.