

Link do produktu: <https://progselection.pl/cegi-boczne-z-przekladnia-do-paznokci-progline-nc723-15-p-1121.html>



Cęgi boczne z przekładnią do paznokci Progline NC723-15

Cena	299,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NC723-15
Kod producenta	NC723-15
Kod EAN	5903857401714

Opis produktu

Cęgi do **grubych paznokci** NC723-15 są **solidnym i profesjonalnym narzędziem**. Znajdą zastosowanie podczas skomplikowanych zabiegów podologicznych. Cęgi **posiadają złącze przekładniowe oraz mechanizm sprężynowy** dzięki którym obetniecie **nawet bardzo twarde paznokcie** szybko i bezproblemowo. Wyposażyliśmy je także w użyteczny zamek do zapinania ramion. Ostrze natomiast jest wąskie i zakończyliśmy je szpicem. Skutecznie poradzą sobie z grubymi paznokciami u seniorów.

MATERIAŁ

Wykonane ze **stali chirurgicznej AISI 420**

PARAMETRY

- posiadają sprężynę „barytkową”
- wbudowany zamek do zapinania ramion
- **ręcznie ostrzone**
- narzędzie o **długości 15,5 cm**
- **ostrze o długości ok. 20 mm**
- przeznaczone **do dezynfekcji oraz sterylizacji**

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- cęgi przed użyciem należy poddać procesowi sterylizacji
- instrumenty należy używać do czynności do jakich są przeznaczone
- **regularne natłuszczanie części ruchomych utrzyma ich skuteczność i prawidłowe odbijanie**
- narzędzia zaleca się przechowywać ostrzem do góry
- chroń narzędzie przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.

-
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
 4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
 5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
 6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.

Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.