

Link do produktu: <https://progselection.pl/cegi-kleszcze-do-ciecia-drutu-nc7001tc-p-1145.html>



Cęgi/ kleszcze do cięcia drutu NC7001.TC

Cena	199,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NC7001.TC
Kod producenta	NC7001.TC
Kod EAN	5903857401523

Opis produktu

Podologiczne cęgi do cięcia drutu NC7001.TC zaprojektowaliśmy specjalnie do **cięcia twardego drutu** o maksymalnej grubości **0.5 mm**. Do ich produkcji użyliśmy **najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 420**. Dodatkowo **ostrza cęgów utwardziliśmy** specjalnym materiałem - **węglikiem spiekany** - dzięki czemu charakteryzują się **wysoką jakością oraz wytrzymałością**.

MATERIAŁ

Wykonane ze **stali chirurgicznej AISI 420**

PARAMETRY

- przeznaczone do **cięcia drutu o grubości do 0.5 mm**
- **ostrza utwardzone wkładką z węglika spiekane**
- narzędzie o **długości ok. 13,5 cm**
- **ostrze o długości ok. 14 mm**
- przeznaczone do **dezynfekcji oraz sterylizacji**

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- cęgi przed użyciem należy poddać procesowi sterylizacji
- instrumenty należy używać do czynności do jakich są przeznaczone
- **regularne natłuszczanie części ruchomych utrzyma ich skuteczność i prawidłowe odbijanie**
- narzędzia zaleca się przechowywać ostrzem do góry
- chronić narzędzie przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.

-
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
 6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.

Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.