

Link do produktu: <https://progselection.pl/mini-aplikator-do-tamponady-smart-cp752-p-1161.html>



Mini aplikator do tamponady SMART CP752

Cena	37,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CP752
Kod producenta	CP752
Kod EAN	5903857401448

Opis produktu

Aplikator SMART CP752 to **wysokiej jakości** akcesorium do różnego rodzaju zabiegów podologicznych, nawet tych wykonywanych w warunkach domowych. Może służyć jako narzędzie do **aplikacji tamponad, oczyszczania płytki paznokcia, czy przestrzeni przy wałach okołopaznokciowych**. Jest to przyrząd dwustronny. Dzięki dwóm końcówkom, jednej będącą lekko wygiętym skrzydełkiem, a drugiej zakończonej delikatnie zakrzywioną szpatułką, jest to akcesorium, które znajdzie wiele zastosowań.

MATERIAŁ

Aplikator wykonany jest ze stali nierdzewnej

PARAMETRY

- okrągła rękojeść
- antypoślizgowy uchwyt ze żłobieniem
- posiada dwie końcówki jedna prosta druga zagięta
- długość całkowita ok. 11 cm
- przeznaczone do dezynfekowania oraz sterylizacji w temperaturze 134° Celsjusza

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- narzędzie przed użyciem należy poddać procesowi sterylizacji
- chronić instrument przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.

-
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.
8. Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.