

Link do produktu: <https://progselection.pl/mini-sonda-smart-cp751-10-p-1160.html>



Mini sonda SMART CP751-10

Cena	37,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CP751-10
Kod producenta	CP751-10
Kod EAN	5903857401455

Opis produktu

Mini sonda podologiczna SMART CP751-10 to narzędzie do różnego rodzaju profesjonalnych zabiegów kosmetycznych. Sonda dzięki swojemu małemu rozmiarowi służy również do użytku domowego. Przyrząd przyda się do aplikacji tamponad czy oczyszczania przestrzeni przy wałach okołopaznokciowych. **Lekko wygięte skrzydełka pozwalają na pracę nawet w trudno dostępnych miejscach.** Przyrząd jest **łatwy w użyciu** i ma elegancki wygląd. Jego rączkę pokryliśmy rowkami, dzięki czemu trzyma się go bardzo stabilnie.

MATERIAŁ

Sonda wykonana jest ze stali nierdzewnej

PARAMETRY

- okrągła rękojeść
- antypoślizgowy uchwyt ze żłobieniem
- przyrząd dwustronny, lekko wygięte boczne skrzydełka o szerokości ok. 1 mm
- długość całkowita ok. 10 cm
- przeznaczone do dezynfekowania oraz sterylizacji w temperaturze 134° Celsjusza

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- narzędzie przed użyciem należy poddać procesowi sterylizacji
- chroń instrument przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.

-
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.
8. Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.