

Link do produktu: <https://progselection.pl/nozyczki-do-form-sc712-11-p-1122.html>



Nożyczki do form SC712-11

Cena	67,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SC712-11
Kod producenta	SC712-11
Kod EAN	5903857401554

Opis produktu

Profesjonalne nożyczki do podcinania do form SC712-11 **pozwalają na precyzyjne przycięcie form i szablonów** oraz dopasowanie ich do płytki paznokcia. Długie, cienkie ostrze o wygiętym kształcie zagwarantuje staranne cięcie i ułatwi nadanie szablonowi pożądanego wyglądu. **Antypoślizgowe ramiona** oraz ich kształt sprawiają, że nożyczki wygodnie i pewnie leżą w dłoni, co zapewni lekką i przyjemną pracę.

MATERIAŁ

Wykonane ze stali chirurgicznej

PARAMETRY

- narzędzie o długości 11,5 cm
- długość ostrzy ok. 18 mm
- antypoślizgowe ręczki ze żłobieniami
- uchwyt w formie pęsety
- przeznaczone do dezynfekcji oraz sterylizacji

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- narzędzie przed użyciem należy poddać procesowi sterylizacji
- narzędzia zaleca się przechowywać ostrzem do góry
- chroń nożyczki przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.

-
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.

Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.