

Link do produktu: <https://progselection.pl/radelko-do-skorek-cp719-p-1162.html>



Radelko do skórek CP719

Cena	37,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CP719
Kod producenta	CP719
Kod EAN	5903857401530

Opis produktu

CP719 radelko zwane również kopytkiem do manicure i pedicure. **Zakończone jest dwustronnie**, zaokrąglona rękojeść posiada wyżłobienia, które sprawiają, że **akcesorium bardzo pewnie leży w dłoni**. Wyposażone jest w pusher do skórek oraz w dodatkową końcówkę, która może służyć do wyczyszczenia zalanych skórek lakierem. Swoje zastosowanie znajdzie nie tylko w odsuwaniu skórek oraz błonki, ale też pozbywaniu się pozostałości lakieru hybrydowego, żelu i akrylu.

MATERIAŁ

Kopytko wykonane jest ze stali nierdzewnej AISI 420.

PARAMETRY

- okrągła rękojeść
- antypoślizgowy uchwyt ze żłobieniem
- przyrząd dwustronny, jedno zakończenie z pusherem, natomiast drugie kończy się szpicem
- długość całkowita ok. 14 cm
- przeznaczone do dezynfekowania oraz sterylizacji w temperaturze 134° Celsjusza

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- narzędzie przed użyciem należy poddać procesowi sterylizacji
- chronić instrument przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

DEZYNFEKCJA

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpielii dezynfekować narzędzi niezardzewiałych i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do

sterylizacji instrumentów.

STERYLIZACJA

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.
8. Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.