

Link do produktu: <https://progselection.pl/zaciskarka-do-formowania-tunelu-tw731-p-1191.html>



Zaciskarka do formowania tunelu TW731

Cena	37,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TW731
Kod producenta	TW731
Kod EAN	5903857400458

Opis produktu

Zaciskarka do tunelu paznokci. Zaciskarka do formowania tunelu TW731 wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej. **Bardzo prosta w użyciu**, a zarazem niesamowicie efektywna. **Idealna do metody żelowej jak i akrylowej**. Pozwala osiągnąć prawidłowy tunel przedłużonym paznokciom.

MATERIAŁ

Zaciskarka wykonana jest ze stali nierdzewnej.

PARAMETRY

- łatwa w użyciu
- antypoślizgowa rączka
- długość całkowita ok. 16 cm
- produkt przeznaczony do dezynfekcji i sterylizacji

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- do czyszczenia używaj miękkiej szczoteczki lub ściereczki
- chroń przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiałych i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.

Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.