

Link do produktu: <https://progselection.pl/nozyczki-do-skorek-sc702-11-p-1526.html>



Nożyczki do skórek SC702-11

Cena	67,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SC702-11
Kod EAN	5903857401622

Opis produktu

Profesjonalne nożyczki do wycinania skórek SC702-11. Ich zakrzywione, cienkie i ostre ostrza zapewnią gładkie, płynne i precyzyjne przycięcie niechcianych skórek.

Dzięki odpowiedniemu rozmiarowi i wyprofilowaniu narzędzie idealnie leży w dłoni, co zapewnia komfortową pracę. [Nożyczki](#) sprawdzą się doskonale również podczas wykonywania manicure kombinowanego.

MATERIAŁ:

Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej

PARAMETRY:

- narzędzie o długości 11 cm
- ostrze o długości ok. 20 mm
- przeznaczone do dezynfekcji oraz sterylizacji

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE:

- narzędzia zaleca się przechowywać ostrzem do góry
- chroń narzędzie przed upadkiem
- do czyszczenia używaj miękkiej szczoteczki bądź ściereczki

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA:

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrzymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.

-
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.
 8. Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.