

Link do produktu: <https://progselection.pl/zaciskarka-do-formowania-tunelu-tw730-p-1190.html>



Zaciskarka do formowania tunelu TW730

Cena	43,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TW730
Kod producenta	TW730
Kod EAN	5903857400441

Opis produktu

Zaciskarka do formowania tunelu i krzywej C. TW730 wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej. **Bardzo prosta w użyciu**, a zarazem niesamowicie efektywna. Idealna do metody żelowej jak i akrylowej. Pozwala osiągnąć prawidłowy tunel przedłużonym paznokciem. Produkt przeznaczony do dezynfekcji oraz sterylizacji.

MATERIAŁ

Zaciskarka wykonana jest ze stali nierdzewnej.

PARAMETRY

- samozaciskowa
- długość całkowita ok. 16 cm
- szczypce od wewnętrznej strony modelu TW730 wyposażone w wyżłobienia ułatwiają docisk
- produkt przeznaczony do dezynfekcji i sterylizacji

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- do czyszczenia używaj miękkiej szczoteczki lub ściereczki
- chroń przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiałych i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.

Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.